



Ölheizung mit einem Kanister betreiben

Allgemein: Für ein Einfamilienhaus kann man von einem ungefähren Heizölverbrauch von ungefähr 10-15 Liter Heizöl am Tag ausgehen.

Als Notfall-Lösung kann man in den meisten Fällen mit unseren Heizölkanistern die Zeit bis zur Heizöllieferung überbrücken.

Das Vorgehen ist wie folgt:

1. Leitung zum Heizölvorrattank am Vorfilter absperren. (roter Drehknopf)
2. Die beiden Panzerschläuche vor dem Brenner für die spätere Erkennung bei der Wiederinbetriebnahme kennzeichnen (Vorlauf- Rücklauf).
3. Am Filter beide Panzerschläuche mit 19 mm Maulschlüssel abschrauben. Beide Schläuche in die Kanister ganz eintauchen und am Kanister fixieren, damit ein mögliches Herausrutschen verhindert wird.
4. Wenn der Störungsknopf am Brenner rot leuchtet, diesen drücken, sodass die Heizung die Störung quittiert und neu startet. Den Störungsknopf maximal dreimal betätigen.
5. Die Heizung sollte nun mit dem Heizöl aus dem Kanister funktionieren.

Eine Alternative zu einem Heizölkanister, ist ein Kanister mit Diesel von der Tankstelle (Wichtig: Es darf nur Diesel verwendet werden! Auf keinen Fall Restbenzin gebrauchen.)

Die Anleitung dient lediglich zur Orientierung und Veranschaulichung für Notsituationen.

Wir übernehmen keine Haftung für dadurch verursachte Schäden oder sonstige Bedienungsfehler.

